

PIELĘGNACJA NARZĘDZI FELCO

CZYSZCZENIE



Czyszczenie pozwala usunąć brud i nagromadzone soki, w ten sposób zapobiegając klinowaniu się twardych cząstek między ostrzem a kowadłkiem.

DOKŁADNE CZYSZCZENIE



Rozmontuj sekator, wyczyść go, wysusz i nasmaruj wszystkie elementy.

SZYBKIE CZYSZCZENIE

Wyczyść ostrze gąbką do mycia, suchą szmatką lub szczotką drucianą. Nagromadzony sok można usunąć za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po czyszczeniu dokładnie wysusz ostrza.

SMAROWANIE



PO SZYBKIM CZYSZCZENIU

Jeśli nie chcesz demontować narzędzia, nanieś smar na wewnętrzną część ostrza w pobliżu śruby środkowej i kilkakrotnie poruszaj narzędziem, aby upewnić się, że smar rozprowadzi się wokół śruby. Nasmaruj także zwoje sprężyny.



PO DOKŁADNYM CZYSZCZENIU

Po rozmontowaniu nożyc nanieś smar na powierzchnię styku między ostrzem a kowadłkiem, na śrubę środkową oraz na smarowniczkę znajdującą się na wewnętrznej powierzchni kowadłka.

OSTRZENIE



Ostre ostrze redukuje siłę potrzebną do cięcia i powoduje mniejsze uszkodzenia tkanki roślin. Sekatory i nożyce należy ostrzyć natychmiast po stwierdzeniu, że do cięcia potrzebna jest większa siła lub gdy nie uda się jednym ruchem przeciąć niewielkiej gałązki.



SPOSÓB OSTRZENIA

Otwórz sekator i trzymaj go tak, jak pokazano na rysunku.

Najpierw naostrz zewnętrzną fazę ostrza, trzymając kamień ostrzący pod kątem 23 stopni i wykonując kołowe ruchy od wewnątrz do zewnątrz ostrza, aż do momentu przywrócenia początkowej ostryści krawędzi.

Obróć sekator, aby odsłonić wewnętrzną część ostrza i usuń zadziory, trzymając narzędzie ostrzące pod kątem 5 stopni.

REGULACJA

Jeśli dopiero zaostrzony sekator nie tnie bezproblemowo niewielkich gałązek, może wymagać regulacji. Zapoznaj się z instrukcją obrazkową poniżej.

- Rozmontuj i wyczyść sekator. (Rys. 1-6)
- Nasmaruj części styku i zmontuj narzędzie bez sprężyny. (Rys. 7-9)
- Ustaw uchwyty w pozycji otwarcia i dokręcaj śrubę środkową do momentu zablokowania uchwytów. (Rys. 10)
- Powoli odkręcaj śrubę środkową do momentu, gdy uchwyty zaczną się swobodnie poruszać aż do punktu, w którym ostrze będzie ocierać się o kowadełko na co najmniej 2/3 długości. (Rys. 11-12)
- Dokręć śrubę środkową w takim położeniu i zamontuj sprężynę. Wykonaj test, aby sprawdzić, czy sekator swobodnie się otwiera i bezproblemowo tnie niewielkie gałązki. W razie potrzeby wykonaj dokładniejszą regulację. (Rys. 13-15)



Zdemontuj sprężynę.



Odkręć i wyciągnij śrubę zabezpieczającą.



Kluczem płaskim odkręć nakrętkę środkową.



Za pomocą narzędzia do regulacji odkręć nakrętkę środkową.



Wyciągnij ostrze tnące.



Dokładnie wyczyść wszystkie części.



Przed ponownym montażem nanieś smar na wszystkie powierzchnie styku.



Zamontuj ostrze tnące w jego położeniu.



Zmontuj narzędzie, umieszczając kowadełko na górze ostrza tnącego.



Dokładnie dokręć śrubę środkową.



Powoli odkręcaj nakrętkę środkową do momentu, gdy uchwyty zaczną się swobodnie poruszać.



Ostrze tnące powinno ocierać się o kowadełko na co najmniej 2/3 długości.



Włóż śrubę zabezpieczającą.



Za pomocą klucza płaskiego dokręć śrubę zabezpieczającą.



Zamontuj sprężynę.